



光アドレス設定式 (WRT4014)

回路201用

回路601用

TB 30P (TS-751R)

端子符号	線符号
01	A3SN1
02	A3SN2
03	A3SN1
04	A3SN2
05	A5SN1
06	A5SN2
07	A5SN1
08	A5SN2
09	A5SN1
10	A5SN2

フル2線信号線
2L-1より
増幅前子線
4L-1へ
リモコンスイッチへ
増幅後子線

11	1LCS1
12	1LCS2
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	NV0
20	NV1

調光信号
出荷時短絡使用時取外し

21	A5SN1
22	A5SN2
23	24B
24	24W
25	24BLC
26	24WLC
27	黒
28	白
29	NV1
30	NV2

盤内中継用
非常照明用盤へ

TB 10P (TS-751R)

端子符号	線符号
01	A5SN1
02	A5SN2
03	24B
04	24W
05	24BLC
06	24WLC
07	黒
08	白
09	2LCS1
10	2LCS2

盤内中継用
調光信号

- RRY 100V片切x10 (WR6165)
- RRY 200V両切x 4 (WR6166)
- T/Ux 4 (WR3400)
- T/Ux 1 (WRT4014)

記	事	尺度	11年11月 日	検 図	設 計	作 図	図面内容	3L-1	結線図3
							図面番号	P106C084	